Um laboratório Nacional do Departamento de Energia dos EUA Escritório de Eficiência Energética e Energias Renováveis

HOMER Energy (Licensed from NREL, the National Renewable Energy Laboratory)



O Modelo de Otimização para Micro Centrais de Energia

Guia de Introdução

para o

HOMER Legacy (Versão 2.68)

Janeiro 2011

HOMER Energy 2334 Broadway, Suite B, Boulder, Colorado 80304 720-565-4046 • <u>www.homerenergy.com</u>

Laboratório Nacional de Energias Renováveis 1617 Cole Boulevard, Golden, Colorado 80401-3393 303-275-3000 • <u>www.nrel.gov</u> Operado para o Departamento de Energia dos EUA Escritório de Eficiência Energética e Energias Renováveis Pelo Instituto de Pesquisas do Centro-oeste • Battelle



Tradução para a Língua Portuguesa:

Jones Souza da Silva Eng. Civil, Mestrando em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental

> **Dr. Alexandre Beluco** Eng. Civil, Doutor em Engenharia



Instituto de Pesquisas Hidráulicas – Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre – Rio Grande do Sul – Brasil

Fevereiro de 2012





Índice

Sobre este Guia de Introdução	4
A versão online deste guia	4
Verificando seu trabalho enquanto você utiliza o programa	4
Sobre Dicas e Notas	4
Bem-vindo ao HOMER	5
O que é <i>HOMER</i> ?	5
Como eu utilizo o <i>HOMER</i> ?	5
Como o HOMER funciona?	6
O HOMER na Internet	6
Etapa 1: Formule uma pergunta que o HOMER possa ajudar a responder	7
Etapa 2: Crie um novo arquivo HOMER	7
Etapa 3: Construa o esquema do sistema a ser estudado	8
Etapa 4: Entre com os detalhes de carga	10
Etapa 5: Entre com os detalhes de cada componente	11
Etapa 6: Entre com os detalhes de disponibilidade de recursos energéticos	15
Etapa 7: Verifique os dados de entrada e corrija os erros	17
Etapa 8: Examine os resultados de otimização	20
Etapa 9: Aprimore o projeto de sistema	22
Etapa 10: Adicione variáveis de sensibilidade	25
Etapa 11: Examine os resultados da análise de sensibilidade	26
Extra: Adicionando painéis fotovoltaicos	29
Resumo do Guia de Introdução	34
Outros recursos	35
Contatos e Autores	36



Sobre este Guia de Introdução

Este guia introduz você ao *HOMER Legacy* através de onze passos. Você vai iniciar fornecendo Informações (entradas) ao *HOMER* sobre projetos de sistemas de energia que você queira estudar. O *HOMER* irá simular as configurações de sistema, criar uma lista de projetos de sistemas viáveis e ordenar a lista segundo a relação custo-benefício de cada sistema simulado. Na etapa final, você utilizará o *HOMER* para realizar uma análise de sensibilidade. Ao passar por cada etapa do guia, você irá se familiarizar com o programa e desenvolverá experiência suficiente para começar a usar o modelo por conta própria.

Você vai levar cerca de uma hora para completar este exercício.

A versão online deste guia

Você pode abrir uma versão online deste guia escolhendo *Getting Started* no menu *Help* do *HOMER*.

Verificando seu trabalho enquanto você utiliza o programa

Neste guia, encontram-se ilustrações que mostram a aparência do *HOMER* enquanto você for avançando no exercício e for utilizando o programa. Certifique-se de comparar o que aparece na tela do seu computador com as ilustrações para que você tenha certeza de que completou corretamente cada passo.

Sobre Dicas e Notas

Ao longo deste guia, existem dicas e notas que fornecem informações adicionais para ajudá-lo a entender melhor como o *HOMER* funciona. Uma **nota** é uma informação importante que você deve ler para entender melhor a etapa do exercício que você estiver completando. Uma **dica** é uma informação complementar que você pode achar útil para o seu trabalho futuro com o *HOMER*, mas não é essencial entendê-la para completar o exercício.



Bem-vindo ao HOMER

O que é HOMER?

O HOMER é um modelo de otimização de micro centrais de energia. Este modelo simplifica a tarefa de avaliação de projetos de sistemas de energia (conectados e não conectados à rede) para uma variedade de aplicações. Quando você projeta um sistema de energia, você deve tomar muitas decisões sobre a configuração do sistema: Quais os componentes que devem ser incluídos no projeto do sistema? Quantos e qual o tamanho de cada componente que deve ser adotado? O grande número de opções de tecnologia, e a variação nos custos das tecnologias e na disponibilidade de recursos energéticos, tornam estas decisões difíceis. Os algoritmos de análise de otimização e de sensibilidade do *HOMER* tornam mais fácil a avaliação das muitas e possíveis configurações de sistema.

Como eu utilizo o HOMER?

Para usar o *HOMER*, você alimenta o modelo com dados de entrada, os quais descrevem as opções de tecnologia, os custos de componentes e a disponibilidade de recursos. O *HOMER* usa estas entradas para simular diferentes configurações de sistema, ou combinações de componentes, e gera resultados que você pode visualizar através de uma lista de possíveis configurações, as quais são ordenadas pelo custo presente líquido. O *HOMER* também exibe os resultados de simulação em uma grande variedade de tabelas e gráficos que o ajudam a comparar configurações e avaliá-las quanto aos seus aspectos econômicos e técnicos. Você ainda pode exportar as tabelas e gráficos para uso em relatórios e apresentações.

Quando você quiser explorar o efeito que mudanças em fatores como disponibilidade de recursos e condições econômicas poderiam ter sobre o custo-benefício de diferentes configurações de sistema, você pode usar o modelo para realizar análises de sensibilidade. Para realizar uma análise de sensibilidade, você fornece ao *HOMER* valores de sensibilidade que descrevem uma série de disponibilidade de recursos e de custos de componentes. O *HOMER* simula cada configuração de sistema com a série de valores dada. Você pode usar os resultados de uma análise de sensibilidade para identificar os fatores que têm o maior impacto sobre o projeto e a operação de um sistema de energia. Você também pode utilizar os resultados da análise de sensibilidade do *HOMER* para responder a questões gerais sobre opções de tecnologia em decisões de planejamento e em decisões políticas.



Como o *HOMER* funciona?

O *HOMER* simula a operação de um sistema efetuando cálculos do balanço de energia para cada uma das 8.760 horas do ano. Para cada hora, o *HOMER* compara a demanda elétrica e térmica com a energia que o sistema pode fornecer naquela hora, e calcula os fluxos de energia que entram e saem em cada componente do sistema. Para sistemas que incluem baterias ou geradores movidos a combustível, o *HOMER* também decide como operar os geradores em cada hora e se carrega ou descarrega as baterias.

O HOMER realiza estes cálculos de balanço de energia para cada configuração de sistema que você queira considerar. Ele então determina se uma configuração é viável, ou seja, se ela pode atender a demanda elétrica nas condições que você especificar, e estima o custo de instalação e operação do sistema durante a vida útil do projeto. Os cálculos de custo do sistema contabilizam custos tais como custo de capital, custo de reposição, custos de operação e manutenção, custos com combustível, entre outros.

<u>Otimização</u>: depois de simular todas as possíveis configurações de sistema, o *HOMER* mostra uma lista de configurações, ordenada pelo custo presente líquido (às vezes chamado de custo de ciclo de vida), o qual você pode usar para comparar opções de projeto de sistema.

<u>Análise de Sensibilidade</u>: quando você define variáveis de sensibilidade como dados de entrada, o *HOMER* repete o processo de otimização para cada variável de sensibilidade que você especificar. Por exemplo, se você define a velocidade do vento como uma variável de sensibilidade, o *HOMER* irá simular as configurações de sistema para a gama de velocidades de vento que você especificar.

O HOMER na Internet

O site do *HOMER*, <u>www.nrel.gov/homer</u>, contém as últimas informações sobre o modelo, bem como arquivos com exemplo, dados de recursos e informações de contato.

A distribuição do programa agora é controlada por uma empresa privada através do site <u>www.homerenergy.com</u>, a qual oferece uma versão gratuita e arquivos de amostragem em troca de registro em seu web site. Uma versão comercial também está disponível.



Etapa 1: Formule uma pergunta que o HOMER possa ajudar a responder

O *HOMER* pode responder a uma série de questões sobre projetos de sistemas de pequenas centrais de energia. É importante que você tenha uma clara idéia de uma pergunta que você deseje que o *HOMER* ajude a responder antes de começar a trabalhar com o *HOMER*. Alguns exemplos de tipos de perguntas que o *HOMER* é capaz de responder são:

- Vale a pena, em termos de custo-benefício, adicionar uma turbina eólica ao gerador a diesel no meu sistema?
- Quanto o custo do combustível diesel precisa aumentar para fazer com que a energia fotovoltaica se torne viável?
- Meu projeto atenderá a uma crescente demanda por energia elétrica?
- Vale a pena, em termos de custo-benefício, instalar uma microturbina para produzir eletricidade e calor para a minha instalação que se encontra conectada à rede?

Para este exercício, vamos assumir que geradores a diesel normalmente fornecem pequenas cargas em uma área isodada, e que nós queremos usar o *HOMER* para descobrir se faz sentido adicionar turbinas eólicas em tais sistemas. A questão para a qual vamos usar o *HOMER* para ajudar a responder é: *Como mudanças na velocidade média do vento e no preço do combustível afetam a viabilidade de inserção de turbinas eólicas a um projeto de sistema alimentado somente através de diesel?*

Etapa 2: Crie um novo arquivo HOMER

Um arquivo HOMER contém todas as informações sobre as opções de tecnologia, os custos de componentes e a disponibilidade de recursos necessários para análise de projetos de sistemas de energia. O arquivo HOMER também contém os resultados de quaisquer cálculos que o HOMER faz como parte de processos de análises de otimização e sensibilidade. Os nomes dos arquivos HOMER terminam em .hmr, por exemplo: WindVsDiesel.hmr.

Quando você inicia o *HOMER*, ele procura pelo arquivo que foi salvo mais recentemente e o abre. Se o *HOMER* não consegue encontrar o arquivo, ele exibe uma janela em branco.

Para este exercício, crie um arquivo novo no HOMER:

1. Clique em **Novo Arquivo**, ou selecione **Arquivo**, **Novo** no menu para criar um arquivo novo no *HOMER*. O *HOMER* exibe um esquema em branco na janela principal.



Equipment to consider —	Add/Remove
Click the button to com	Add/Remove add loads and ponents.
Resources	- Other
	Economics
	🧟 System control
	Emissions
	😰 Constraints

Dica: Você também pode abrir um arquivo *HOMER* existente clicando em **Abrir Arquivo**

Etapa 3: Construa o esquema do sistema a ser estudado

O HOMER compara as múltiplas opções de tecnologia para um projeto de sistema de energia. O esquema representa todas as opções de tecnologia que você deseja que o HOMER considere: não é um esquema de uma configuração de um sistema específico. Você constrói o esquema para dar informações ao HOMER sobre os componentes a serem considerados para que sua pergunta seja respondida. O esquema pode incluir componentes que não estão no projeto ideal.

Neste exercício, o *HOMER* irá simular sistemas que incluam combinações de turbina eólica e diesel para responder à pergunta: *"Como mudanças na velocidade média do vento e no preço do combustível afetam a viabilidade de inserção de turbinas eólicas a um projeto de sistema alimentado somente através de diesel?".*

1. Clique em Adicionar/Remover Add/Remove... para escolher os componentes que você deseja que sejam considerados pelo *HOMER*. O *HOMER* exibe todos os possíveis componentes na janela Adicionar/Remover.

- 2. Selecione a opção Carga Principal 1.
- 3. Selecione a Turbina Eólica 1, o Gerador 1 e a Bateria 1.

Grant Co			Guia de Introdução
Loads	Components		
😰 🔽 Primary Load 1	🕊 🗆 PV	🏷 💌 Generator 1	🗂 🔽 Battery 1
😰 🥅 Primary Load 2	🇼 🔽 Wind Turbine 1	🏷 🔲 Generator 2	🗂 🔲 Battery 2
🧟 🗖 Deferrable Load	🗼 🗖 Wind Turbine 2	👆 🔲 Generator 3	🗂 🔲 Battery 3
🐣 🗔 Thermal Load 1	🔁 🗖 Hydro	🕁 🔲 Generator 4	🗂 🔲 Battery 4
🐣 🗔 Thermal Load 2	🔀 🗖 Converter	👆 🔲 Generator 5	🗂 🔲 Battery 5
🐉 🥅 Hydrogen load	🎁 🔲 Electrolyzer	👆 🔲 Generator 6	🗂 🔲 Battery 6
-	🖱 🔲 Hydrogen Tank	👆 🔲 Generator 7	🗂 🔲 Battery 7
	💼 🗔 Reformer	👆 🔲 Generator 8	🗂 🔲 Battery 8
	_	👆 🔲 Generator 9	🗂 📃 Battery 9
		👆 🔲 Generator 10	🗂 🔲 Battery 10
	Grid		
	Do not model grid		
	✓ C System is connected to	o arid	
	本 O Compare stand-alone s	system to grid extension	

4. Clique em OK para retornar à janela Principal.

HOMER

Dica: Cada projeto de sistema deve incluir uma carga principal (uma descrição da demanda elétrica), uma carga que pode ter seu atendimento gerenciado ao longo do tempo, ou ser ligado a uma rede.

O *HOMER* exibe botões no esquema que representam a carga e os componentes (turbina eólica, gerador a diesel e bateria).

Na seção Recursos (diretamente abaixo do esquema) o *HOMER* exibe botões para os recursos que cada componente irá usar. Neste caso, os botões para os recursos de vento e diesel aparecem na seção de recursos do esquema.





Etapa 4: Entre com os detalhes de carga

Os detalhes de carga são entradas para as simulações do *HOMER*. Estas entradas descrevem a demanda de energia elétrica que o sistema deve atender. Esta seção ensina como importar um exemplo de arquivo de carga.

1. Clique em Carga Principal 1 😰 no esquema para abrir as Entradas de Carga.

2. Digite Carga Remota como um rótulo para a carga.



3. Escolha AC como o tipo de carga.

4. Escolha Importar arquivo de dados horários e então clique no botão Importar Arquivo para abrir o arquivo de amostra de carga *Remote_Load.dmd*.

Data source: O Enter daily profile(s) 💿 Import time series data file

Nota: Este exemplo de arquivo está localizado no mesmo diretório do programa *HOMER* (*homer.exe*) em um subdiretório chamado Arquivos de Amostra.



O HOMER exibe o perfil de carga diária na tabela e no gráfico.

Dica: Você também pode criar um perfil de carga entrando com 24 valores na tabela Perfil de Carga.





5. Clique em OK para retornar à janela Principal.



No esquema, observe a seta que agora conecta o botão de carga ao barramento AC e indica a direção do fluxo de energia. Note também que o rótulo que você digitou, "Carga Remota", aparece no esquema juntamente com os valores da demanda média e de pico.

Etapa 5: Entre com os detalhes de cada componente

As entradas de componente descrevem as opções de tecnologia, os custos dos componentes e os tamanhos e números de cada componente que o *HOMER* usará para as simulações. Esta seção descreve como inserir dados de custo para geradores a diesel, turbinas eólicas e baterias. Os custos neste exercício podem não refletir as condições reais de mercado.

1. Clique em Gerador 1 🗁 no esquema para abrir as Entradas do Gerador.

2. Na tabela de Custos, insira os seguintes valores: Tamanho 1, Capital 1500, Reposição 1200, O&M 0.05. Note que O&M representa operação e manutenção. Os custos de O&M do gerador não devem incluir os custos de combustível, uma vez que o *HOMER* calcula os custos de combustível separadamente.

C	Costs							
	Size (kW)	Capital (\$)	Replacement (\$)	0&M (\$/hr)				
	1.000	1500	1200	0.050				
			.200	0.000				

A informação inserida diz ao *HOMER* que instalar um gerador a diesel no sistema custa inicialmente \$1500 por quilowatt, que a reposição do gerador custaria \$1200 por quilowatt, e que custará \$0.05 por hora por quilowatt a operação e a manutenção. Repare que o *HOMER* plota a curva de custo com base em valores que você insere na tabela de Custos.



Dica: Para este exemplo, a curva de custo é linear: o *HOMER* assume que o custo e o tamanho do gerador estão relacionados linearmente, ou seja, que o custo de instalação de equipamento é de \$1,500 para 1 quilowatt de geração de diesel, \$3,000 dólares para 2 quilowatts, \$ 4.500 para 3 quilowatts, etc. Você pode definir uma curva de custo não linear para explicar descontos de quantidade e economias de escala adicionando linhas à tabela de Custos com valores que não seguem este padrão linear. Quando você entra com os valores na tabela, o *HOMER* cria automaticamente uma linha em branco na parte inferior da tabela de modo que você pode incluir valores adicionais conforme for a necessidade.

3. Na tabela Tamanhos a considerar, remova 0.000 e 1.000, e adicione 15. Para remover um valor, você deve clicar com o botão direito do mouse sobre ele e selecionar Cortar através do menu. Os valores na tabela Tamanhos a considerar são chamados de variáveis de otimização. A tabela deve ser igual à apresentada abaixo:



Nota: O *HOMER* adiciona automaticamente zero e qualquer outro valor que você digitou na tabela de Custos para a tabela Tamanhos a considerar. Você pode deixar estes valores na tabela Tamanhos a considerar se você quiser que o *HOMER* simule sistemas com estes tamanhos de componente, ou você pode deletar e adicionar novos valores se você quiser que o *HOMER* simule com diferentes tamanhos.

O HOMER irá simular sistemas com um gerador de 15 quilowatts. Na curva de custo, observe que o HOMER exibe as variáveis de otimização como losangos:



O *HOMER* usa os valores na tabela de Custos para os cálculos de custos do sistema, que são parte do processo de simulação, para determinar o quanto a instalação, a operação e a manutenção do gerador a diesel irão acrescentar ao custo do sistema de energia. As



variáveis de otimização dizem ao *HOMER* quanto de capacidade do gerador a diesel deve ser incluído nas diversas configurações do sistema que ele irá simular.

4. Clique em OK para retornar à janela Principal.

5. Clique no botão Turbina Eólica 1 📥 no esquema para abrir as Entradas da Turbina Eólica.

6. Na lista Tipo de Turbina, clique Genérico 10kW para selecionar a turbina eólica genérica de 10 quilowatts. O *HOMER* mostra a curva de energia da turbina Genérica. Note que a potência nominal desta turbina é de 10kW DC.



7. Na tabela de Custos, insira os seguintes valores: Quantidade 1, Capital 30000, Reposição 25000, O&M 500. Isto corresponde ao custo de capital de \$3000/kW para turbinas eólicas de pequeno porte. O *HOMER* automaticamente exibe 0 e 1 na tabela Tamanhos a considerar.

С	Costs							
	Quantity	Capital (\$)	Replacement (\$)	0&M (\$/yr)				
	1	30000	25000	500				

Nota: O custo de O&M (operação e manutenção) para uma turbina eólica é expresso em dólares por ano (\$/ano), e não em dólares por hora (\$/h), como no caso de um gerador.



8. Clique em OK para retornar à janela Principal.

9. Clique em Bateria 🗐 no esquema para abrir as Entradas da Bateria.

10. Na lista Tipo de Bateria, clique em Trojan L16P para selecionar o modelo de bateria Trojan L16P. O *HOMER* exibe as propriedades da bateria.

Battery type	Trojan L16P	-
Battery prope Mai We Costs Quantity 1	Hoppecke 10 OPzS 1000 Hoppecke 12 OPzS 1500 Hoppecke 16 OPzS 2000 Hoppecke 20 OPzS 2500 Hoppecke 24 OPzS 3000 Hoppecke 4 OPzS 300 Hoppecke 6 OPzS 300 Hoppecke 6 OPzS 600 Hoppecke 8 OPzS 800 Surrette 4KS25P Surrette 6CS25P Surrette S460	n rr
Advanced — Batte	Trojan L16P Trojan T-105 USB US-250 USB US-250HC USB US-305 Vision 6FM200D Vision 6FM55D Vision CP12240D Vision CP6100D VRB-ESS Flow Battery	,

11. Na tabela de Custos, entre com os seguintes valores: Quantidade 1, Capital 300, Reposição 300, O&M 20.

12. Na tabela Tamanhos a considerar, delete 0, e adicione 8.

С	osts ——				— S	izes to consid	er —
	Quantity	Capital (\$)	Replacement (\$)	0&M (\$/yr)		Batteries	
	1	300	300	20.00		8	

13. Clique em OK para retornar à janela Principal. Você agora terminou de digitar as informações de componente. O esquema deve ficar assim:





Etapa 6: Entre com os detalhes de disponibilidade de recursos energéticos

As entradas de recurso descrevem a disponibilidade de radiação solar, vento, água e combustível para cada hora do ano. Para recurso solar, eólico e hídrico, você pode tanto importar dados de um arquivo formatado adequadamente, ou usar o *HOMER* para sintetizar dados horários a partir de valores médios mensais.

Esta seção descreve como definir as entradas de recursos para vento e combustível, os quais são os recursos requeridos pelos dois componentes que o *HOMER* irá simular: turbinas eólicas e geradores a diesel.

1. Clique no ícone recurso Eólico 比 para abrir a janela de Entradas do recurso Eólico.

2. Escolha Importar arquivo de dados horários, e então clique em Importar Arquivo e abra *Sample Wind Data.wnd*.



Dica: O *HOMER* pode sintetizar as velocidades horárias de vento para um ano inteiro a partir de 12 valores mensais, um valor *Weibull K* e outros parâmetros. Consulte a Ajuda para mais informações.

O dado de referência (valor base) é um conjunto de 8.760 valores de velocidade do vento que descrevem o recurso eólico para um único ano. Dedique atenção ao valor médio anual de referência (na parte inferior da tabela de velocidade do vento) e à escala média anual.



Month	Wind Speed	Wind Speed Wind Resource				
MORIT	(m/s)					
January	4.794	Ê 6				
February	5.702					
March	3.338					
April	4.121	P2				
May	4.062	x .				
June	2.664	Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug	Sep Oct Nov Dec			
July	3.572					
August	3.630	Other parameters Advanced par	ameters			
September	3.594	Altitude (m above sea level) 0 Weibull k	1.95			
October	4.823	Apemometer height (m) 10 Autocorrelat	tion factor 0.893			
November	6.587					
December	7.195	Variation With Height Diurnal patte	ern strength 0.283			
Annual aver	rage: 4.500	Hour of pea	k windspeed 13			
Scaled annual average (m/s) 4.5 {}						

O HOMER usa dados escalonados para simulações a fim de permitir que você realize uma análise de sensibilidade sobre a disponibilidade de recursos. Para criar dados escalonados, o HOMER determina um fator de escala através da divisão da média anual escalonada pela média anual de referência e multiplica cada valor de referência por este fator. Por padrão, o HOMER define a média escalonada igual à média de referência, o que resulta em um único fator de escala. Você pode mudar a média anual escalonada para examinar o efeito que maiores ou menores velocidades de vento possuem sobre a viabilidade de projetos de sistema.

Nota: Uma média anual escalonada zero para o *HOMER* significa que não existe recurso eólico disponível.

Para este exercício, a média anual escalonada é a mesma que a média anual. Assim, o *HOMER* usará o dado de referência para simulações. Na Etapa dez: *Adicione variáveis de sensibilidade*, vamos ver como usar a média anual escalonada para examinar como as variações na velocidade do vento afetam o projeto ideal de sistema.

3. Defina a altura do anemômetro para 25 m, indicando que os dados de velocidade do vento foram medidos a uma altura de 25 metros acima do solo.





- 4. Clique em OK para retornar à janela Principal.
- 5. Clique em Diesel 🌢 (na seção Recursos) para abrir a janela de Entradas de Diesel.
- 6. Defina o preço do diesel em \$0.4 por litro.

Price (\$/L)	0.4	{}}
--------------	-----	-----

7. Clique em OK para retornar à janela Principal.

Etapa 7: Verifique os dados de entrada e corrija os erros

O *HOMER* verifica muitos dos valores que você digita na janela de entrada para ver se eles fazem sentido técnico. Se o *HOMER* percebe valores que não fazem sentido, ele exibe mensagens de aviso e de erro na janela Principal.

Para este exemplo, o *HOMER* mostra uma mensagem sugerindo que um conversor deve ser incluído no projeto do sistema. Um conversor é um componente que converte a corrente alternada, AC, para corrente contínua, DC, (retificador); DC para AC (inversor); ou ambos.

1. Clique no botão de Aviso 🙆 para ver uma mensagem mais detalhada.



Os avisos alertam você sobre um possível problema com uma ou mais entradas. Estes problemas não podem impedir a execução do *HOMER*, mas podem indicar que há um problema com o projeto do sistema.

Você pode ver no esquema que não existe seta entre o barramento DC e a carga. Isto significa que a energia da turbina eólica DC não será fornecida à carga AC. A mensagem de aviso sugere a adição de um conversor ao projeto do sistema para corrigir este problema.



Dica: Indica um problema que vai impedir o Homer de rodar as simulações.

2. Para adicionar um conversor ao esquema, clique em Adicionar/Remover, selecione Conversor na caixa de seleção e clique em OK.

Loads	Components
😰 🔽 Remote Load	🖤 🗔 PV
😰 🗔 Primary Load 2	🇼 🗹 Generic 10kW
🧟 🥅 Deferrable Load	🙏 🗔 Wind Turbine 2
🐣 🗔 Thermal Load 1	🏹 🗔 Hydro
🐣 🗔 Thermal Load 2	🔀 🔽 Converter
🐉 🥅 Hydrogen Ioad	👸 🥅 Electrolyzer
	🦱 🔲 Hydrogen Tank
	🚖 🗔 Reformer

3. Clique em Conversor 🗵 no esquema para abrir as Entradas do Conversor.

4 Na tabela de Custos, insira os seguintes valores: Tamanho 1, Capital 1000, Reposição 1000, e O&M 100.

С	osts ——				 Sizes to consider
	Size (kW)	Capital (\$)	Replacement (\$)	0&M (\$/yr)	Size (kW)
	1.000	1000	1000	100	0.000
					6.000
					12.000
		{}	{}}	{}}	

A informação inserida diz ao *HOMER* que o custo tanto de instalação quanto de reposição de um conversor no sistema é de \$1,000 por quilowatt, e que custa \$100 dólares por ano por quilowatt para operar e manter o conversor.

5. Na tabela Tamanhos a considerar, remova 1.000, e adicione os valores 6 e 12.

С	osts —				 Sizes to consider
	Size (kW)	Capital (\$)	Replacement (\$)	0&M (\$/yr)	Size (kW)
	1.000	1000	1000	100	0.000
					6.000
					12.000
		{}	{}}	{}}	

Estas informações dizem ao *HOMER* para simular projetos de sistemas que não incluam conversor (0 quilowatts), que incluam um conversor de 6 quilowatts ou um conversor de 12 quilowatts. Considerando que o pico de carga exibido no esquema é de 11.5 quilowatts, podemos supor que um conversor de 12 quilowatts atenderia a carga para qualquer hora na qual a turbina eólica fornece a maior parte da carga. Especificando o



conversor de 6 quilowatts nos permite descobrir se usar um conversor menor e mais barato é a opção de projeto mais viável em termos de custo-benefício.

6. Clique em OK para retornar à janela Principal.



O *HOMER* agora pode considerar sistemas que transmitem energia da turbina eólica DC à carga AC.

Dica: Observe que o conversor funciona tanto como um inversor (convertendo DC para AC) quanto como retificador (AC para DC). Isto não afetará os resultados de uma análise de um sistema que requeira apenas um inversor. Você pode, entretanto, remover o componente retificador do conversor abrindo a janela de Entradas do Conversor e definindo Zero para a Capacidade relativa do inversor.

7. Na barra de ferramentas da janela Principal, clique em Espaço de Pesquisa III para rever as variáveis de otimização.



A tabela de resumo do Espaço de Pesquisa exibe todas as variáveis de otimização (tamanhos a considerar) que você digitou na janela de entrada para cada componente. Você pode adicionar e remover os tamanhos a serem considerados para um componente nesta tabela, ou então abrindo a janela de entrada para o componente e editando na tabela os Tamanhos desejados.



	G10	Label	L16P	Converter
	(Quantity)	(kW)	(Quantity)	(kW)
1	0	15.00	8	0.00
2	1			6.00
3				12.00

Na tabela para este exemplo, G10 representa a turbina eólica Genérica de 10 quilowatts, e Label representa o Gerador 1.

Nota: O *HOMER* irá simular projetos de sistema para todas as combinações na tabela de Resumo de Pesquisa. Para este exemplo, o *HOMER* irá simular 6 projetos com as seguintes quantidades: 2 turbinas eólicas (G10), 1 gerador a diesel (Gen1), 1 bateria, e 3 conversores, ou 2 x 1 x 1 x 3 = 6 projetos.

8. Clique em OK para retornar à janela Principal.

9. Na barra de ferramentas da janela Principal, clique em Salvar \square e salve seu trabalho com o nome *Wind_Diesel.hmr*.

Etapa 8: Examine os resultados de otimização

O HOMER simula as configurações de sistema com todas as combinações de componentes que você especificou nas entradas de componente. O HOMER descarta dos resultados todas as configurações inviáveis de sistema, que são aquelas que não atendem adequadamente a carga dada tanto de recursos disponíveis como de restrições que você especificou.

1. Clique em Calcular para iniciar a simulação. Enquanto o *HOMER* está rodando, o indicador de progresso mostra aproximadamente quanto tempo resta antes que o *HOMER* termine a simulação (para este exemplo, aproximadamente um segundo, o que pode ser rápido demais para que você consiga ver o indicador de progresso se mover).

2. Quando o *HOMER* terminar de rodar as simulações, clique na tabela de Resultados de Otimização, e clique em Global para ver uma tabela com todas as configurações de sistema viáveis.





Sensitivity Results	Ор	timization	Results								
Double click on a system below for simulation results.											
* 🖱 🖻 🗹 🖁	i10	Label (kW)	L16P	Conv. (kW)	Initial Capital	Operating Cost (\$/yr)	Total NPC	COE (\$/kWh)	Ren. Frac.	Diesel (L)	Label (hrs)
è 🖻 🗹		15	8	6	\$ 30,900	22,704	\$ 321,138	0.810	0.00	17,812	7,062
🗋 🗁 🖾 🔟		15	8	12	\$ 36,900	23,459	\$ 336,785	0.849	0.00	17,808	7,060
A 🖧 🖾 🖾 🖉	1	15	8	6	\$ 60,900	21,614	\$ 337,194	0.850	0.20	15,772	6,398
\$\$\$```````````````````````````````````	1	15	8	12	\$ 66,900	22,342	\$ 352,502	0.889	0.21	15,738	6,383

Na tabela Global de Resultados de Otimização, o *HOMER* exibe uma lista das quatro configurações de sistema que ele encontrou como sendo viáveis. Elas estão listadas em ordem (de cima para baixo) do maior para o menor custo-benefício. O custo-benefício de uma configuração de sistema é baseado em seu custo presente líquido, o qual se encontra abaixo do título "*Total NPC*" nas tabelas de resultados. Para este exemplo, uma configuração diesel/bateria ($\stackrel{\sim}{\longrightarrow} \stackrel{\textcircled{\mathbf{m}}}{\Longrightarrow} \stackrel{\textcircled{\mathbf{m}}}{\boxtimes}$) ganha de outras configurações, incluindo dois sistemas eólicos ($\stackrel{\checkmark}{\clubsuit} \stackrel{\textcircled{\mathbf{m}}}{\Longrightarrow} \stackrel{\textcircled{\mathbf{m}}}{\boxtimes}$).

3. Para ver uma tabela ordenada de projetos de sistemas, clique na guia Resultados de Otimização e clique em *Categorized* (Classificados). Na tabela de Resultados de Otimização Classificados, o HOMER exibe apenas a configuração com o melhor custobenefício de cada projeto de sistema.

ſ	Sensitivity Results Optimization Results											
I	Double click on a system below for simulation results.											Overall
	* 🔁 🖻 🗵	G10	Label (kW)	L16P	Conv. (kW)	Initial Capital	Operating Cost (\$/yr)	Total NPC	COE (\$/kWh)	Ren. Frac.	Diesel (L)	Label (hrs)
	Ö 🖻 🗹		15	8	6	\$ 30,900	22,704	\$ 321,138	0.810	0.00	17,812	7,062
	煉╩⊠⊠	1	15	8	6	\$ 60,900	21,614	\$ 337,194	0.850	0.20	15,772	6,398

4. Para visualizar os detalhes do projeto vento/diesel/conversor que apresenta a melhor relação custo-benefício, clique duas vezes na segunda linha da tabela de resultados de otimização.

Sensitivity Results Op	otimization	Results								
Double click on a system	m below fo	or simulatio	n results	s.				• Cate	egorized O	Overall
alo 🖻 🗹 🖓	Label (kW)	L16P	Conv. (kW)	Initial Capital	Operating Cost (\$/yr)	Total NPC	COE (\$/kWh)	Ren. Frac.	Diesel (L)	Label (hrs)
Č; 🗃 🗹	15	8	6	\$ 30,900	22,704	\$ 321,138	0.810	0.00	17,812	7,062
	15	8	6	\$ 60,900	21,614	\$ 337,194	0.850	0.20	15,772	6,398

Na janela de Resultados de Simulação, você pode visualizar muitos detalhes técnicos e econômicos sobre cada configuração de sistema que o *HOMER* simula. Para este exemplo, clique na guia *Electrical* (Elétrico), e note que 18% do total da energia elétrica produzida pelo sistema é a eletricidade excedente, ou a energia que não é usada pelo sistema e que vai para o lixo. O sistema estaria incluindo mais baterias no resultado do projeto de sistema para este excesso de eletricidade?



Simul	lation Resul	lts													
System Architecture: 1 Generic 10kW 15 kW Generator 1 8 Trojan L16P					6 kW Inverter 6 kW Rectifier Cycle Charging					To Le Op	tal NPC velized ierating	: \$337, COE: \$ Cost: \$	194 0.850/kWh 21,614/yr		
Cos	st Summary	Cash Flow	Electrical	G10	Label	Battery	Converter	Emissions	Hou	ırly Data					
L E	Produ	ction	kWh/yr	%		Con	sumption	kWh/y	r	%		Quantity	kW	h/yr	%
1	Wind turbine	•	8,33	7 20		AC prima	ry load	31,	025	100		Excess electricity		7,462	18.3
	Generator 1		32,37	6 80		Total		31,	025	100		Unmet electric load	0.00	000176	0.0
	Total		40,71	2 100								Capacity shortage		0.00	0.0
					-							Quantity Renewable fraction		Va	lue 0.205

5. Clique em Fechar para retornar à janela Principal.

6. No menu Arquivo, escolha Salvar Como, e salve o arquivo com o nome *Excess_Energy.hmr*.

Etapa 9: Aprimore o projeto de sistema

Esta seção descreve como usar os resultados de otimização para melhorar o projeto de sistema. Para este exemplo, veremos se a adição de baterias ao projeto de sistema vai reduzir a quantidade de excesso de energia produzida pelo sistema.

1. Clique na Bateria L16P 🗐 no esquema para abrir os dados de Entrada da Bateria.

2. Em Tamanhos a considerar, adicione 16 e 24. O *HOMER* irá simular sistemas com 8, 16 e 24 baterias.

Sizes to consid	er
Batteries	
8	
16	
24	

3. Clique em OK para retornar à janela Principal. O *HOMER* mostra uma mensagem de aviso na parte inferior da janela Principal para que você saiba que a informação na tabela de resultados não reflete as mudanças que você acabou de fazer.

Nou have changed the inputs since HOMER calculated these results



4. Clique em Calcular <u>Calculate</u> para iniciar o processo de otimização. Quando as simulações terminam, o *HOMER* exibe os novos resultados nas tabelas de resultados, e também exibe uma mensagem de aviso na parte inferior da janela Principal.



5. Clique no botão de Aviso Espaço de Pesquisa de Bateria Pode ser Insuficiente 🙆.

O *HOMER* exibe uma mensagem sugerindo que você adicione um maior número de baterias à tabela Tamanhos a considerar. Uma vez que não temos certeza da quantidade exata de baterias que deveriam ser adicionadas, vamos adicionar uma série de baterias novas.



6. Clique em OK para retornar à janela Principal.

7. Na barra de ferramentas da janela Principal, clique em Espaço de Pesquisa 🇮 para abrir a tabela de Resumo do Espaço de Pesquisa.

8. Adicione 32, 40, 48 e 56 ao número de baterias.

	G10	Label	L16P	Converter
	(Quantity)	(kW)	(Quantity)	(kW)
1	0	15.00	8	0.00
2	1		16	6.00
3			24	12.00
4			32	
5			40	
6			48	
7			56	
8				



Dica: Você também poderia adicionar estes valores às tabelas Tamanhos a considerar nas janelas de entradas da bateria.

9. Clique em OK para retornar à janela Principal.

10. Clique em Calcular Calculate para iniciar a simulação.

Quando o processo de simulação termina, o *HOMER* exibe os novos resultados para os sistemas que incluem as quantidades de bateria que acabamos de adicionar à tabela de otimização. Desta vez, o *HOMER* não exibe mensagens de aviso.

Como você pode ver na coluna da bateria na tabela de Resultados de Otimização Classificados (L16P), as configurações de sistema com a melhor relação custo-benefício incluem 32 baterias.

11. Na tabela de Resultados de Otimização Classificados, dê um duplo clique no sistema vento/diesel/bateria (na segunda linha) para abrir a janela de Resultados de Simulação.

	Sensitivity Results Optimization Results											
[Double click on a system below for simulation results.											
	ak 🖧 📾 🗷 🔓	10	Label (kW)	L16P	Conv. (kW)	Initial Capital	Operating Cost (\$/yr)	Total NPC	COE (\$/kWh)	Ren. Frac.	Diesel (L)	Label (hrs)
	è 🖻 🗹		15	32	6	\$ 38,100	18,405	\$ 273,372	0.689	0.00	14,464	4,318
	A do 🗖 🖉 🔛	1	15	56	6	\$ 75,300	16,630	\$ 287,890	0.726	0.21	11,278	3,017

O excesso de energia elétrica produzido pela configuração de sistema vento/diesel/bateria com a melhor relação custo-benefício é drasticamente reduzido de 18% para 1.6%.

Cost Summary Cash Flow	Electrical G	10	Label Battery Converter	Emissions Hou	ırly Data	l .		
Production	kWh/yr	%	Consumption	kWh/yr	%	Quantity	kWh/yr	%
Wind turbine	8,337	21	AC primary load	31,025	100	Excess electricity	638	1.64
Generator 1	30,630	79	Total	31,025	100	Unmet electric load	0.0000684	0.00
Total	38,967	100				Capacity shortage	0.00	0.00
						Quantity Renewable fraction	Va	lue 0.214

12. No menu Arquivo, escolha Salvar Como, e salve o arquivo com o nome *Reduced_Excess.hmr*.

O HOMER nos ajudou a aperfeiçoar o projeto do sistema através da adição de baterias para armazenar o excesso de energia. Entretanto, os sistemas sem utilização de vento ainda possuem uma melhor relação custo-benefício do que os sistemas que usam vento. Em que condições faz sentido incluir turbinas eólicas no projeto do sistema? Para entender esta questão, vamos usar o HOMER para fazer uma análise de sensibilidade.



Etapa 10: Adicione variáveis de sensibilidade

Na etapa cinco, você aprendeu que o *HOMER* usa dados de recursos escalonados para simulações. Esta seção descreve como inserir valores de sensibilidade tanto para a velocidade do vento em uma média anual escalonada quanto para o preço do diesel a fim de se realizar uma análise de sensibilidade sobre essas variáveis. A análise de sensibilidade permitirá a você explorar como as variações na velocidade média anual do vento e nos preços dos combustíveis diesel afetam o projeto ideal do sistema. Outra maneira de dizer isto é que a análise irá mostrar a você a gama de velocidades médias anuais do vento e de preços do diesel para a qual faz sentido incluir turbinas eólicas no projeto do sistema.

1. Clique no recurso Eólico 能 para abrir a janela de Entradas do Recurso Eólico.

2. Clique no botão média anual em Escala de Sensibilidades []] para abrir a janela de Entradas de Sensibilidade.

Scaled annual average (m/s)	4.5 {}
	Click to edit sensitivity values

3. Adicionar os valores 4, 5, 5.5, 6, 6.5, e 7 na tabela de sensibilidades de Velocidade Média do Vento.

Variable: 1	Wind [Data Scaled Aver	age
Units:	m/s		
Link with:	<none< td=""><td>e></td><td>•</td></none<>	e>	•
Values:	1	4.500 🔺	<u>C</u> lear
	2	4.000 💻	
	3	5.000	
	4	5.500	
	5	6.000	
	6	6.500	
	7	7.000	

Estes valores de sensibilidade dizem ao *HOMER* para simular cada configuração do sistema usando sete conjuntos de dados de velocidade de vento (escalonados para cada valor de velocidade média anual do vento na tabela).

4. Clique em OK para retornar à janela de Entradas de Recurso Eólico. Note que o número de variáveis de sensibilidade, 7, aparece entre chaves no botão de Sensibilidades.





5. Clique em OK para retornar à janela Principal.

6. Clique em Diesel 🔺 (na seção Recursos) para abrir a janela de Entradas de Diesel.

7. Clique no botão Sensibilidades de Preço ... para abrir a janela de Entradas de Sensibilidade.

Price (\$/L)	0.4	{}
		2.5

8. Adicione os valores 0.5, 0.6, e 0.7 na tabela de Sensibilidades de Preço do Diesel.

Variable:	Variable: Diesel Price								
Units:	\$/L								
Link with:	<none< td=""><td>e></td><td>•</td></none<>	e>	•						
Values:	1	0.400 🔺	<u>C</u> lear						
	2	0.500 🔜							
	3	0.600							
	4	0.700							
	5								

O *HOMER* irá simular cada configuração do sistema para cada valor de preço do diesel na tabela de sensibilidades.

9. Clique em OK para retornar à janela de Entradas de Diesel, e então clique em OK para retornar à janela Principal.

Etapa 11: Examine os resultados da análise de sensibilidade

O *HOMER* exibe os resultados de sensibilidade em gráficos e tabelas. Esta seção descreve como visualizar e interpretar os resultados de sensibilidade a fim de se determinar em que condições um sistema vento/diesel é melhor em termos de custo-benefício do que um sistema somente a diesel.

1. Clique em Calcular <u>Calculate</u> para iniciar a simulação. A barra de progresso indica uma estimativa do tempo restante até que o processo de simulação e otimização seja completado.

Char	Simulations: 20 of 42	Progress:
<u> </u>	Sensitivities: 7 of 28	Status: Calculating



Dica: Você pode parar o *HOMER* a qualquer momento durante o processo de simulação clicando em Parar.

2. Clique na guia Resultados de Otimização, e clique em *Categorized* (Classificados) para exibir a tabela ordenada dos projetos do sistema.

Sensitivity Results Optimization Results											
Sensitivity variab	Sensitivity variables										
Wind Speed (m/	Wind Speed (m/s) 7 Diesel Price (\$/L) 0.7										
Double click on a	a syster	n below	for simulati	on result	s.				Cate	egorized O	Overall
*20	G10	Label (kW)	L16P	Conv. (kW)	Initial Capital	Operating Cost (\$/yr)	Total NPC	COE (\$/kWh)	Ren. Frac.	Diesel (L)	Label (hrs)
ጱゐ⊠⊠	1	15	56	6	\$ 75,300	13,661	\$ 249,935	0.630	0.58	6,890	2,011
		15	32	6	\$ 38,100	22,744	\$ 328,842	0.829	0.00	14,464	4,318

O *HOMER* agora exibe as variáveis de sensibilidade de Velocidade do Vento e de Preço do Diesel nas caixas acima da tabela de Resultados de Otimização Classificados. Você pode notar que quando a velocidade média anual do vento é de 7 metros por segundo e o preço do combustível diesel é de \$0.70 por litro, vento/diesel/bateria é o tipo ideal de sistema: possui uma melhor relação custo-benefício do que o sistema sem turbina eólica.

Você pode explorar como as mudanças na velocidade média anual do vento e no preço do combustível diesel afetam o tipo ideal de sistema selecionando diferentes velocidades de vento e preços de combustível. Por exemplo, se o preço do combustível diesel é de \$0.70 por litro, e a velocidade média anual do vento é de 4,5 metros por segundo, ou mais baixa, projetos de sistema que incluam turbinas eólicas não são mais os ideais.

Sensitivity Results Optimization	n Results									
Sensitivity variables										
Wind Speed (m/s) 4.5 Diesel Price (\$/L) 0.7										
Double click on a s	or simulati	on results	8.				Cate	egorized O	Overall	
k 👌 🗇 🗵 G 5 5.5	L16P	Conv. (kW)	Initial Capital	Operating Cost (\$/yr)	Total NPC	COE (\$/kWh)	Ren. Frac.	Diesel (L)	Label (hrs)	
C: C	32	6	\$ 38,100	22,744	\$ 328,842	0.829	0.00	14,464	4,318	
▲ 🗁 🖻 🖾 🧧 🦷	56	6	\$ 75,300	20,014	\$ 331,141	0.835	0.21	11,278	3,017	

O HOMER também exibe os resultados de sensibilidade em gráficos, o que pode ser uma forma mais útil para observar os resultados.

3. Clique na guia Resultados de Sensibilidade, e clique em Gráfico para exibir a tabela ordenada de projetos de sistema. Faça ou verifique as seguintes seleções:

- a. Na lista de Velocidades do Vento, selecione o eixo x. Na lista de Preço do Diesel, selecione o eixo y.
- b. Para plotar as Variáveis, selecione Tipo Ideal de Sistema na Primeira lista. Selecione <nenhum> na lista de Sobreposição.



Guia de Introdução



Sobre o gráfico Optimal System Type (OST) (Tipo Ideal de Sistema - TIS), você pode simultaneamente ver os resultados para todas as velocidades de vento e para todos os preços de combustível que você digitou. O gráfico mostra que o projeto ideal de sistema depende tanto do preço do combustível como da velocidade média anual do vento.

O *HOMER* exibe os resultados de simulação e otimização em uma ampla variedade de tabelas e gráficos. Gaste algum tempo olhando para os diferentes gráficos e para as tabelas para que eles se tornem familiar a você.

4. No menu Arquivo, escolha Salvar Como, e salve o arquivo com o nome *Wind_Diesel_Sens.hmr*.



Extra: Adicionando painéis fotovoltaicos

O *HOMER* pode realizar simulações com energia de painéis fotovoltaicos (PV), de células de combustível, de biomassa e de outras fontes com ou sem uma conexão de rede. Nesta etapa extra, vamos adicionar PV ao exemplo Vento-Diesel. O *HOMER* pode estimar a produção de energia PV sob condições locais, assim como ele estima a produção de turbinas eólicas através da curva de energia e das condições locais. O primeiro passo é baixar algumas amostras de dados solares para uso no *HOMER*.

1. Acesso o site <u>www.homerenergy.com</u> e clique no botão *Download* na página inicial.



2. Se você ainda não se registrou, faça o registro fornecendo o seu endereço de e-mail e uma senha. Quando você estiver logado, faça o download dos dados solares da amostra *TMY2*. Note que vários outros conjuntos de amostra de dados e de exemplos estão disponíveis.

Resources for HOMER Users	s, Sample Files, etc.		
Sample data files for HOMER	All Sample Files	•	Download
Resource Files	TMY2 Solar data	•	Download
	TMY2 Solar data — Sample wind data		
Legacy Software	Philippines wind data		
HOMER Legacy	Visayas solar data Mindanao solar data Luzon solar data		Download

3. Descompacte pelo menos o arquivo "*AK Cold Bay.sol*" a partir do diretório *TMY2 Solar Data.zip*.

Agora vamos usar os dados solares de *Cold Bay* em um exemplo Vento-Diesel-PV.

1. Abra o arquivo *Wind_Diesel.hmr*, referente à etapa 8, e então Salve Como com o nome *Wind_Diesel_PV.hmr*.



2. Use o botão Adicionar/Remover Add/Remove... para adicionar um novo componente PV ao esquema.

Loads	
😰 💌 Remote Load	🛷 🔽 PV
🧟 🔲 Primary Load 2	🗼 🗹 Generic 10kW

3. Novos botões para PV e Recurso Solar serão exibidos no esquema.

4. Clique primeiro em Recurso Solar ¹⁰, e introduza os seguintes dados: Alaska Fuso Horário, 55° 11' Norte, 162° 43' Oeste. Importe o arquivo de séries temporais "*AK Cold Bay.sol*".

Location			
Latitude 55 ° 11 ' 🕫 North (🗇 South	Time zone	
Longitude 162 * 43 ' C East (• West	(GMT-09:00) Alaska	•
Data source: 🔿 Enter monthly averages 🤅	Import time	e series data file Import File	

5. A escala média anual de radiação é de 2.15 kWh/m²/dia. Note que a radiação diária é mais alta nos meses de verão, mas o índice de claridade é um pouco maior no inverno. Compare isso com o gráfico do recurso eólico na página 16, o qual mostra uma maior produção de energia eólica nos meses de inverno.

	Clearness	Daily Radiation			Glo	bal H	orizo	ntal	Radia	tion				
Month	Index	(kWh/m2/d)	4											1.0
January	0.366	0.621	÷											
February	0.401	1.251	Ĕ 3-		- -	┼┨┠	11 F	4						-0.8
March	0.414	2.260	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i											
April	0.379	3.108	×.		,									-0.6
May	0.330	3.446	<u>وَ</u> 2		┝┼┨┠	┼┨┠	+1 +	++ +	┼┨┠╴					
June	0.343	3.928	ğ		┝┿╋┑						_			-0.4
July	0.333	3.646	2				П						_	
August	0.329	2.973	lia '											-0.2
September	0.315	2.009												
October	0.360	1.366	ه الم		ЦЦ	Ļ								0.0
November	0.363	0.728	Jan	Feb Ma	Doily	May	Jun		Aug	Sep	Oct	NOV	Dec	
December	0.341	0.446			Dally	Radiai	non	_0	reame	iss inc	iex.			
Average:	0.349	2.153						Plo	ot		E <u>x</u> port	t		
Scaled annu	ual average (kWh/m²/d)	2.15 {}					Н	elo	1	Cano	el		пκ

6. Clique em OK para retornar à janela Principal, e então clique no botão PV 📶

7. Para os dados de custo do PV, digite 1 kW, capital \$7000, reposição \$6000, O&M \$0. Para os tamanhos a serem considerados, entre com 0, 1, 2, e 3.



С	osts ———				Sizes to consider
	Size (kW)	Capital (\$)	Replacement (\$)	0&M (\$/yr)	Size (kW)
	1.000	7000	6000	0	0.000
					1.000
					2.000
		{}}	{}	{}	3.000

8. Note que o *HOMER* prencheu a inclinação do painel fotovoltaico (PV) na matriz a partir dos dados do recurso solar. Esta é uma razão para inserir os dados do recurso solar antes dos dados do PV.

Properties	
Output current C A(C ⊙ DC
Lifetime (years)	20 {}
Derating factor (%)	80 {}
Slope (degrees)	55.1833 {}

9. Clique em OK para retornar à janela Principal. O esquema mostra os recursos PV e Solar, sem nenhum aviso, apenas sendo necessário que os resultados sejam recalculados.



10. Clique no botão Calcular <u>Calculate</u>. Observe que o PV pode ser mais ideal do que a Turbina Eólica ao preço de combustível \$0.40/L, devido ao tamanho mínimo do PV de 1 kW em comparação ao tamanho mínimo da Turbina Eólica de 10 kW.



I	Double click on a system below for simulation results.												Overall
	ዋ 🙏 🤭 🖻 🛛	PV (kW)	G10	Label (kW)	L16P	Conv. (kW)	Initial Capital	Operating Cost (\$/yr)	Total NPC	COE (\$/kWh)	Ren. Frac.	Diesel (L)	Label (hrs)
	🙏 🖒 🗇 🗷	1	1	15	56	6	\$ 75,300	13,661	\$ 249,935	0.630	0.58	6,890	2,011
	쮜煉╚।⊠₪	1	1	15	56	6	\$ 82,300	13,426	\$ 253,924	0.640	0.60	6,681	1,969
	è 🖻 🛛	3		15	32	6	\$ 38,100	22,744	\$ 328,842	0.829	0.00	14,464	4,318
	7 👌 🖻 🛛	1		15	32	6	\$ 45,100	23,021	\$ 339,386	0.856	0.02	14,441	4,514

11. Salve 🖬 o projeto, e então Salve Como com o nome *Wind_Diesel_PV_Sens.hmr*.

12. Para recurso Eólico 🕅, entre com os mesmos 7 valores da análise de sensibilidade 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 e 7 m/s que foram usados na etapa 10.

13. Para Diesel , digite os mesmos 4 valores da análise de sensibilidade 0.4, 0.5, 0.6 e 0.7 \$/L que foram usados na etapa 10.

14. Para o recurso Solar \square , entre com 4 novos valores de análise de sensibilidade 1, 2.15, 3, e 4 kWh/m²/d.

Variable: Units:	Solar [kWh/r	Solar Data Scaled Average <wh d<="" m²="" th=""></wh>						
Link with:	<none< td=""><td>e></td><td>•</td></none<>	e>	•					
Values:	1	2.150 🔺	<u>C</u> lear					
	2	1.000 🔜						
	3	3.000						
	4	4.000						
	5							

15. Clique no botão Espaço de Pesquisa \blacksquare , e adicione mais tamanhos de baterias para serem considerados: 16, 24, 32, 40, 48 e 56.

	PV Array	G10	Label	L16P	Converter	
	(kW)	(Quantity)	(kW)	(Quantity)	(kW)	
1	0.000	0	15.00	8	0.00	
2	1.000	1		16	6.00	
3	2.000			24	12.00	
4	3.000			32		
5				40		
6				48		
7				56		
8						

16. Clique em OK para retornar à janela Principal, e depois Salve 🖬 o projeto.

17. Clique no botão Calcular <u>Calculate</u>. Isso pode levar vários minutos para ser concluído.



18. Observe que com preços mais elevados de diesel, a Turbina Eólica com maior tamanho pode tornar-se mais ideal do que o PV, o qual foi limitado a 3 kW.

Sensitivity Results Optimization Results												
Sensitivity variables												
Global Solar (kWh/m²/d) 4 ▼ Wind Speed (m/s) 7 ▼ Diesel Price (\$/L) 0.7 ▼												
Double click on a system below for simulation results.												
¶≵े⊡⊠	PV (kW)	G10	Label (kW)	L16P	Conv. (kW)	Initial Capital	Operating Cost (\$/yr)	Total NPC	COE (\$/kWh)	Ren. Frac.	Diesel (L)	Label (hrs)
⋬७₫⊠		1	15	56	6	\$ 75,300	13,661	\$ 249,935	0.630	0.58	6,890	2,011
┦╡╡	1	1	15	56	6	\$ 82,300	13,140	\$ 250,278	0.631	0.62	6,482	1,927
🗌 👌 🖻 🗹			15	32	6	\$ 38,100	22,744	\$ 328,842	0.829	0.00	14,464	4,318
7 🖒 🖻 🛛	3		15	56	6	\$ 66,300	20,794	\$ 332,111	0.837	0.12	12,529	3,344

19. No entanto, você deve ver avisos solicitando expansão do Espaço de Pesquisa para PV e Bateria.

🔥 PV search space may be insufficient.	
🔥 Trojan L16P search space may be insufficient.	

20. Se o tempo permitir, adicione mais unidades de PV e de Bateria para serem considerados, e então Calcule novamente.





Resumo do Guia de Introdução

Esta seção descreve algumas idéias principais para serem lembradas sobre o *HOMER* enquanto você trabalha com o modelo.

• Para usar o *HOMER*, você entra com os dados de entrada (informações sobre cargas, componentes e recursos), o *HOMER* calcula e exibe os resultados, e você examina os resultados em tabelas e gráficos.

• A utilização do *HOMER* é um processo iterativo. Você pode começar com estimativas dos valores de entrada, verificar os resultados, melhorar suas estimativas e repetir o processo para encontrar valores razoáveis para as entradas.

• Você pode usar o *HOMER* para simular um sistema de energia, otimizar as opções de projeto para que sejam viáveis e rentáveis, ou para realizar uma análise de sensibilidade sobre fatores como disponibilidade de recursos e custos do sistema.

• O *HOMER* é um modelo de simulação horária. Ele modela componentes de sistema, recursos energéticos disponíveis e cargas a partir de uma base horária para um ano. Fluxos de energia e custos são constantes ao longo de uma dada hora. O *HOMER* pode sintetizar dados horários de recursos a partir de médias mensais que você mesmo entra em tabelas, ou você pode importar os dados medidos a partir de arquivos formatados adequadamente.

• O HOMER é primeiramente um modelo econômico. Você pode usar o HOMER para comparar diferentes combinações de tamanhos e quantidades de componentes, e para explorar como as variações na disponibilidade de recursos e nos custos do sistema afetam o custo de instalação e operação de diferentes projetos de sistema. Algumas importantes restrições técnicas, incluindo níveis de tensão de barramento, desempenho intra-hora de componentes e estratégias complexas de acionamento do gerador a diesel estão entre o escopo de um modelo econômico tal como o HOMER. A ferramenta de projeto da NREL para sistemas híbridos de energia, Hybrid2, pode simular estas e outras limitações técnicas e é útil para a exploração de outras opções de projeto que o HOMER identifica como sendo viáveis em termos de custo-benefício.



Outros recursos

Faça um treinamento sobre o HOMER: http://www.homerenergy.com/training.html

Interaja com outros usuários do *HOMER*, e faça suas perguntas no Grupo Internacional de Usuários *HOMER*: <u>http://homerusersgroup.ning.com</u>

Suporte de informação para pesquisa (base de conhecimento) *HOMER*: <u>http://support.homerenergy.com</u>





Contatos e Autores

O programa *HOMER Legacy* é fornecido sem custos por *HOMER Energy*, através de uma licença exclusiva com o Laboratório Nacional de Energias Renováveis.

Autores e criadores do HOMER Legacy:

Peter Lilienthal, PhD HOMER Energy peter.lilienthal@homerenergy.com http://homerenergy.com

Paul Gilman HOMER Energy paul.gilman@homerenergy.com http://homerenergy.com

HOMER Energy 2334 Broadway, Suite B Boulder, CO, 80304 USA +1-720-565-4046 http://www.homerenergy.com Tom Lambert, P. Eng. HOMER Energy tom@homerenergy.com http://homerenergy.com http://www.mistaya.ca

Laboratório	Nacional	de	Energias			
Renováveis						
1617 Cole Boulevard						
Golden, CO 8	0401 USA					
http://www.r	<u>rel.gov</u>					